

**09-410    Luftfilter aus- und einbauen**

---

**A. Typ 115****Ausbauen**

---

- 1 Befestigungsschraube (1) lösen und Luftansaugrohr (2) abnehmen.
- 2 Zwischendämpfer (3) ausbauen. Dazu Schlauchbänder an den Gummimanschetten (4) am Vergaser und am Filterdeckel lösen und Zwischendämpfer herausnehmen.
- 3 Warmluftschlauch abziehen.
- 4 Filterbefestigungsschrauben am Radlaufblech lösen und Luftfilter schräg nach oben herausziehen.

**Anm.:** Die Muttern sind von außen unter dem Kotflügel zugänglich.

**Einbauen**

---

- 5 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## B. Typ 123

### Ausbauen

- 1 Motorentlüftungsleitung (1) und Unterdruckleitung (2) am Luftfilterdeckel abnehmen.
- 2 Unterdruckleitungen am Temperaturregler im Luftausgangstrichter des Luftfilters abziehen.
- 3 Warmluftschlauch (4) am Ansaugrohr des Luftfilters abnehmen.
- 4 Gummimanschette (5) am Vergaser abnehmen.
- 5 Muttern der Luftfilterbefestigung herausdrehen.
- 6 Luftfilter herausnehmen.



### Einbauen

- 7 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Ab Januar 1978 wird das Ansaugrohr vom Luftfilter nicht mehr angeschraubt, sondern nur noch eingesteckt (Pfeile).



Bisherige Befestigung